



EH 80

N.FIGURA	REFERENCIA	D E N O M I N A C I O N
1	3XCM100S-25	Tirante bomba
2	3XCM100S-40	Arandela
3	3XCM100S-22	Tapón
4	3XCM100S-23	Junta
5	3XCM100S-24	Cuerpo bomba
6	3XCM100S-26	Junta
7	3XCM100S-28	Tubo acero inoxidable
8	3XCM100S-27	Tuerca
9	3XCM100S-41	Arandela muelle
10	3XCM100S-42	Arandela
11	3XCM100S-29	Rodete
12	3XCM100S-30	Difusor
13	3XCM100S-31	Difusor final
14	3XCM100S-1	Circlip para eje
15	3XCM100S-2	Sello mecánico
16	3XCM100S-3	Reflector
17	3XCM100S-32	Soporte bomba-motor
18	3XCM100S-4	Rodamiento bolas
19		No suministrable
20	3XCM100S-5	Rotor
21	3XCM100S-7	Stator
22	3XCM100S-6	Rodamiento bolas
23	3XCM100S-17	Anillo compensación
24	3XCM100S-18	Tapa motor
25	3XCM100S-19	Tirante fijación motor
26	3XCM100S-20	Ventilador
27	3XCM100S-21	Tapa ventilador
28	3XCM100S-8	Base caja conexiones
29	3XCM100S-9	Tornillo
30	3XCM100S-13	Regleta
31	3XCM100S-43	Arandela
32	3XCM100S-44	Conector
33	3XCM100S-45	Tuerca
34	3XCM100S-10	Condensador
35	3XCM100S-11	Tapa caja conexiones
36	3XCM100S-12	Tornillo
37	3XCM100S-46	Tornillo
38	3XCM100S-47	Clip cable
39	3XCM100S-48	Tornillo
40	3XCM100S-49	Arandela muelle
41	3XCM100S-50	Arandela fijación
42	3XCM100S-15	Parte interna prensacable
43	3XCM100S-16	Tuerca prensacable
	3XCM100S-CABLE	Cable con toma

EH 100

N.FIGURA	REFERENCIA	D E N O M I N A C I O N
1	4XCM100S-25	Tirante bomba
2	3XCM100S-40	Arandela
3	3XCM100S-22	Tapón
4	3XCM100S-23	Junta
5	3XCM100S-24	Cuerpo bomba
6	3XCM100S-26	Junta
7	4XCM100S-28	Tubo acero inoxidable
8	3XCM100S-27	Tuerca
9	3XCM100S-41	Arandela muelle
10	3XCM100S-42	Arandela
11	3XCM100S-29	Rodete
12	3XCM100S-30	Difusor
13	3XCM100S-31	Difusor final
14	3XCM100S-1	Circlip para eje
15	3XCM100S-2	Sello mecánico
16	3XCM100S-3	Reflector
17	3XCM100S-32	Soporte bomba-motor
18	3XCM100S-4	Rodamiento bolas
19		No suministrable
20	4XCM100S-5	Rotor
21	4XCM100S-7	Stator
22	3XCM100S-6	Rodamiento bolas
23	3XCM100S-17	Anillo compensación
24	3XCM100S-18	Tapa motor
25	4XCM100S-19	Tirante fijación motor
26	3XCM100S-20	Ventilador
27	3XCM100S-21	Tapa ventilador
28	3XCM100S-8	Base caja conexiones
29	3XCM100S-9	Tornillo
30	3XCM100S-13	Regleta
31	3XCM100S-43	Arandela
32	3XCM100S-44	Conector
33	3XCM100S-45	Tuerca
34	4XCM100S-10	Condensador
35	3XCM100S-11	Tapa caja conexiones
36	3XCM100S-12	Tornillo
37	3XCM100S-46	Tornillo
38	3XCM100S-47	Clip cable
39	3XCM100S-48	Tornillo
40	3XCM100S-49	Arandela muelle
41	3XCM100S-50	Arandela fijación
42	3XCM100S-15	Parte interna prensacable
43	3XCM100S-16	Tuerca prensacable
	3XCM100S-CABLE	Cable con toma

EH 125

(HMC5S)

N.FIGURA	REFERENCIA	D E N O M I N A C I O N
1	5XCM100S-25	Tirante bomba
2	3XCM100S-40	Arandela
3	3XCM100S-22	Tapón
4	3XCM100S-23	Junta
5	3XCM100S-24	Cuerpo bomba
6	3XCM100S-26	Junta
7	5XCM100S-28	Tubo acero inoxidable
8	3XCM100S-27	Tuerca
9	3XCM100S-41	Arandela muelle
10	3XCM100S-42	Arandela
11	3XCM100S-29	Rodete
12	3XCM100S-30	Difusor
13	3XCM100S-31	Difusor final
14	3XCM100S-1	Circlip para eje
15	3XCM100S-2	Sello mecánico
16	3XCM100S-3	Reflector
17	3XCM100S-32	Soporte bomba-motor
18	3XCM100S-4	Rodamiento bolas
19		No suministrable
20	5XCM100S-5	Rotor
21	5XCM100S-7	Stator
22	3XCM100S-6	Rodamiento bolas
23	3XCM100S-17	Anillo compensación
24	3XCM100S-18	Tapa motor
25	5XCM100S-19	Tirante fijación motor
26	3XCM100S-20	Ventilador
27	3XCM100S-21	Tapa ventilador
28	3XCM100S-8	Base caja conexiones
29	3XCM100S-9	Tornillo
30	3XCM100S-13	Regleta
31	3XCM100S-43	Arandela
32	3XCM100S-44	Conector
33	3XCM100S-45	Tuerca
34	5XCM100S-10	Condensador
35	3XCM100S-11	Tapa caja conexiones
36	3XCM100S-12	Tornillo
37	3XCM100S-46	Tornillo
38	3XCM100S-47	Clip cable
39	3XCM100S-48	Tornillo
40	3XCM100S-49	Arandela muelle
41	3XCM100S-50	Arandela fijación
42	3XCM100S-15	Parte interna prensacable
43	3XCM100S-16	Tuerca prensacable
	3XCM100S-CABLE	Cable con toma