


XR-1690



ESPLOSO GENERALE TELAIO/CHASSIS SPARE PARTS XR 1690




ESPLOSO GENERALE TELAIO/CHASSIS SPARE PARTS XR 1690

TAV.2850601

POS.	CODICE	IT - DESCRIZIONE	GB - DESCRIPTION
1	1625273	Carenatura	Cover
2	1625172	Viti Carenatura	Cover Screw
3	1625173	Rondella	Washer
4	1640499	Motopompa	Motorpump
5	1625280	Rondella	Washer
6	1625175	Kit Avvolgitubo Completo	Complete Hose Reel Kit
7	1625281	Dado	Nut
8	1625280	Rondella	Washer
9	1625176	Telaio Superiore	Upper Frame
10	1625177	Assale Ruota	Wheel Axle
11	1625178	Ruota	Wheel
12	1625179	Anello	Ring
13	1625180	Copriruota - Ø175	Wheel Cover - Ø175
14	1625181	Rondella	Washer
15	1625182	Dado	Nut
16	1625282	Vite	Screw
17	1625283	Vite	Screw
18	1625283	Vite	Screw
19	1625183	Telaio Inferiore	Lower Frame
20	1625284	Tubo Detergente	Detergent Hose
21	1625285	Guarnizione Tubo Det.	Detergent Hose Seal
22	1625278	Tanica Detergente	Detergent Tank
23	1625279	Tappo Serb. Detergente	Detergent Tank Cap
24	1625184	Supporto Accessori	Accessories Support
25	1625286	Kit Tanica Detergente	Detergent Tank Kit

ESPLOSO GENERALE MTP/MTP SPARE PARTS XR 1690




ESPLOSO GENERALE MTP/MTP SPARE PARTS XR 1690

TAV.2850600

POS.	CODICE	IT - DESCRIZIONE	GB - DESCRIPTION
1	1625147	Testata Pompa Ottone	Brass Pump Manifold
3	1625188	Guarnizione OR	O-Ring
4	1625189	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage
5	1625190	Molla	Spring
6	1625191	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve
7	1625192	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat
8	1625193	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit
9	1625194	Guarnizione OR	O-Ring
10	1625195	Manometro	Gauge
11	1625196	Corpo Valvola	Unloader Body
12	1625197	Vite senza Testa Es. Inc.	Adjustable Nut
13	1625089	Spina Elastica	Elastic Pin
14	1625198	Guarnizione OR	O-Ring
15	1625199	Eiettore Detergente	Detergent Injector
16	1625200	Ugello Detergente	Detergent Nozzle
17	1625129	Guarnizione OR	O-Ring
18	1625201	Kit Eiettore	Injector Kit
19	1625080	Molla	Spring
20	1625079	Valvola Non Ritorno	Check Valve
21	1625078	Guarnizione OR	O-Ring
22	1625072	Kit Valvola Non Ritorno	Check Valve Kit
23	1625202	Guarnizione OR	O-Ring
24	1625203	Molla Conica	Conic Spring
25	1625204	Sfera Detergente	Detergent Ball
26	1625205	Guarnizione OR	O-Ring
27	1625206	Guarnizione	Gasket
28	1625207	Raccordo Detergente	Detergent Coupling
29	1625208	Kit Valvola Regolaz.	Unloader Valve Kit
31	1625209	Vite senza Testa Es. Inc.	Stop Adjustable Nut
32	1625210	Sede Easy-Start	Easy-Start Seat
33	1625211	Sfera Easy-Start	Easy-Start Ball
34	1625084	Guarnizione OR	O-Ring
35	1625148	Sede Valvola Regol.	Unloader Valve Seat
36	1625086	Anello	Ring
37	1625087	Guarnizione OR	O-Ring
38	1625212	Perno Easy-Start	Easy-Start Rod
39	1625213	Molla Easy-Start	Easy-Start Spring
40	1625214	Asta Valvola Regolaz.	Unloader Valve Rod
41	1625089	Spina Elastica	Elastic Pin
42	1625090	Guarnizione OR	O-Ring
43	1625091	Anello	Ring
44	1625092	Guarnizione OR	O-Ring
45	1625093	Guarnizione OR	O-Ring
46	1625071	Vite Speciale	Special Screw
47	1625095	Molla Valvola Regolaz.	Unloader Valve Spring
48	1625098	Cappuccio Total-Stop	Total-Stop Cap
49	1625215	Leva Total-Stop	Total-Stop Lever
50	1625099	Vite Total-Stop	Total-Stop Adjust. Nut
51	1625100	Dado	Nut
52	1625097	Vite Spec. Total-Stop	Total-Stop Special Screw
53	1625216	Kit Leva Total-Stop	Total-Stop Lever Kit
54	1625217	Guarnizione Tenuta	Packing
55	1625218	Anello Portaguarniz.	Packing Retainer
56	1625219	Distanziale Paraolio	Oil Seal Spacer
57	1625220	Anello Tenuta Olio	Oil Seal
58	1625221	Distanziale	Shim
59	1625193	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit
60	1625223	Guarnizione OR	O-Ring
61	1625224	Guarnizione OR	O-Ring

63	1625225	Carter Pompa	Pump Crankcase
64	1625226	Pistone	Piston
65	1625227	Molla Pistone	Piston Spring
66	1625228	Anello Pistone	Piston Ring
67	1625062	Guarnizione	Gasket
68	1625229	Raccordo Ingresso	Inlet Coupling
69	1625063	Filtro Aspirazione	Suction Filter
70	1625077	Guarnizione OR	O-Ring
72	1625231	Kit Flangia Motore	Motor Flange Kit
73	1625114	Rondella Speciale	Special Washer
75	1625232	Guarnizione OR	O-Ring
76	1625233	Tappo Olio	Oil Plug
77	1625155	Pressacavo Cavo Elettr.	Cable Holder
78	1625154	Ghiera	Ring Nut
80	1625158	Dado	Nut
81	1625157	Fissaggio Condensatore	Condenser Holder
82	1625156	Rondella	Washer
84	1625234	Condensatore	Condenser
85	1625152	Cuscinetto	Bearing
86	1625235	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft
87	1625236	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing
88	1625237	Anello Tenuta Olio	Oil Seal
91	1625238	Albero Rotore	Rotor Shaft
92	1625239	Fast-On	Fast-On
93	1625240	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing
94	1625241	Statore	Stator
95	1625242	Kit Statore	Stator Kit
97	1625243	Anello Tenuta	Seal
98	1625244	Ventola Motore	Motor Fan
99	1625245	Anello Ventola Motore	Motor Fan Ring
100	1625246	Kit Ventola Motore	Motor Fan Kit
101	1625247	Copriventola Motore	Motor Fan Cover
102	1625248	Cavo Elettrico	Electrical Cable
103	1625249	Coperchio Scatola Elettr.	Electrical Box Cover
104	1625250	Manopola Interruttore	Switch Knob
105	1625251	Molla	Spring
106	1625252	Guarnizione OR	O-Ring
107	1625253	Interruttore Termico	Thermo Switch
108	1625254	Kit Interruttore Termico	Thermo Switch Kit
109	1625255	Guarnizione OR	O-Ring
110	1625256	Leva Interruttore	Switch Lever
111	1625257	Spina Elastica	Elastic Pin
113	1625258	Cavo Elettrico	Electrical Cable
114	1625259	Interruttore	Switch
115	1625260	Supporto Interruttore	Switch Support
116	1625261	Kit Interruttore	Switch Kit
117	1625134	Interruttore Total-Stop	Total-Stop Switch
119	1625262	Scatola Elettrica	Electrical Box
120	1625056	Pressacavo	Holder
121	1625263	Spina Elastica	Elastic Pin
122	1625264	Guarnizione	Gasket
124	1625049	Anello	Ring
125	1625050	Protezione	Protection
126	1625265	Kit Raccordo	Coupling Kit
128	1625154	Ghiera	Nut
129	1625155	Pressacavo	Holder
132	1625266	Kit Raccordo Deterg.	Detergent Coupling Kit
133	1625056	Pressacavo	Holder
134	1625267	Guarnizione	Gasket
140	1625222	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit
141	1625230	Kit Valvola Aspir./Mandata	Suction/Delivery Kit

ESPLOSO AVVOLGI TUBO/HOSE REEL SPARE PARTS XR 1690




ESPLOSO AVVOLGI TUBO/HOSE REEL SPARE PARTS XR 1690

TAV.2850599

POS.	CODICE	IT - DESCRIZIONE	GB - DESCRIPTION
1	1625028	Pomello	Knob
2	1625030	Manovella	Handle
3	1625031	Supporto Avvolgitubo	Hose Reel Support
5	1625032	Disco Avvolgitubo	Hose Reel Disc
6	1625033	Corpo Avvolgitubo	Hose Reel Body
9	1625031	Supporto Avvolgitubo	Hose Reel Support
10	1625034	Nipplo	Nipple
11	1625035	Molla	Spring
13	1625036	Raccordo Speciale	Special Coupling
14	1625037	Vite Speciale	Special Screw
15	1625129	Guarnizione OR	O-Ring
16	1625130	Anello	Ring
25	1625187	Tubo A.P. Collegamento	Connection H.P. Hose
26	1625132	Kit Manovella	Handle Kit

ESPLOSO ACCESSORI/ACCESSORIES SPARE PARTS XR 1690



ESPLOSO ACCESSORI/ACCESSORIES SPARE PARTS XR 1690

TAV.2850598

POS.	CODICE	IT - DESCRIZIONE	GB - DESCRIPTION
1	1625185	Ugello Acqua	Water Nozzle
2	1625018	Lancia Angolata	Bent Lance
3	1625003	Lancia Ugello Rotante	Turbo Lance
4	1625017	Pistola	Spray Gun
6	1625186	Brugola Smont. Ugello	Key for Nozzle
7	1625029	Spillo Pulizia Ugello	Nozzle Cleaning Pin
8	1625016	Tubo A.P.	H.P. Hose

Cod.2850598