



4MAX 80-315A

| RIF | DESCRIZIONE | CODICE |
|-----|-------------------------------|--------------|
| 1 | corpo pompa | S70017093A |
| 2 | supporto pompa | S70046031 |
| 4 | albero | M40100035 |
| 5 | girante acciaio | S61427093A |
| 13 | tenuta meccanica | M60400037/8 |
| 21 | dado bloccaggio girante | M60513009 |
| 22a | cuscinetto 22a | M60300018 |
| 22b | cuscinetto 22b | M60300018 |
| 24 | anello di compensazione | M60603004 |
| 28 | tappo di riempimento | M31447010 |
| 29 | tappo di scarico | M31447010 |
| 34 | anello O-R corpo pompa | M60900052 |
| 40b | linguetta girante | M61000007 |
| 40c | linguetta di trascinamento | M61000017 |
| 45 | vite corpo scudo | M60500083 |
| 50 | flangia bocca aspirazione | M62200004-I |
| 51 | guarnizione bocca aspirazione | M74628015 |
| 52 | flangia bocca mandata | M62200003-I |
| 53 | guarnizione bocca mandata | M74628016 |
| 54 | vite flangia | M60500204 |
| 55 | dado flangia | M60512007 |
| 63 | staffa di sostegno | M75403037A |
| 64 | vite staffa | M60500041 |
| 81 | scudo | S70019026L |
| 82 | coperchio cuscinetto | S70013206 |
| 83 | anello V-ring | M60901000 |
| 84 | vite supporto scudo | M60500015 |
| 85 | vite coperchio cuscinetto | M60500041 |
| 103 | anello usura corpo | M75150028-DR |
| 104 | anello usura scudo | M75150028-DR |
| 105 | anello O-R | M60900099 |
| 106 | camicia tenuta meccanica | M75150018 |