






<b>N.FIGURA</b>	<b>N.PLANO</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>	<b>PIEZAS</b>
1	30686	Conjunto asta principal	1
2	30687	Cojinete	5
3	30688	Eje de transmisión	1
4	30689	Tambor embrague	1
5	30690	Anillo H-32	1
6	30691	Cojinete	2
7	30692	Carcasa embrague	1
8	30693	Tornillo	1
9	30694	Anillo S-12	1
10	30695	Antivibrante	1
11	30696	Arandela de reglaje	1
12	30676	Tornillo	1
4-12	30698	Conjunto embrague	1
13	30699	Tornillo	4
14	30700	Tornillo	2
15	30667	Tuerca	2
16	30702	Asa	1
17	30703	Brida de enganche	1
18	30668	Tornillo	1
19	30669	Empuñadura	1
20	30706	Aro de alambre	1
21	30707	Etiqueta	1
22	30708	Etiqueta	1
23	30709	Etiqueta	1



<b>N.FIGURA</b>	<b>N.PLANO</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>	<b>PIEZAS</b>
1	30662	Guía de D.28 mm	1
2	30663	Protector disco	1
3	30664	Chapa de refuerzo	1
4	30665	Cuchilla	1
5	30666	Tornillo	5
6	30667	Tuerca	1
7	30668	Tornillo	2
8	30669	Tuerca	2
11	30670	Manillar	2
12	30671	Empuñadura	1
13	30672	Mando acelerador/paro de seguridad	1
14	30673	Acople A	1
15	30674	Acople B	1
16	30675	Acople C	1
17	30676	Tornillo	4
18	30677	Tornillo	2
14-18	30678	Conjunto acople	1
19	30679	Abrazadera	1
21	30680	Arnés	1
22	30681	Llave	1
23	30682	Llave	1
24	30683	Llave	1




<b>N.FIGURA</b>	<b>N.PLANO</b>	<b>D E N O M I N A C I O N</b>	<b>PIEZAS</b>
1	30710	Tornillo	1
2	30666	Tornillo	1
3	30712	Tornillo	1
4	30713	Anillo H-26	1
5	30714	Anillo S-10	1
6	30715	Cojinete	1
7	30716	Cojinete	2
8	30717	Piñón	1
9	30718	Cuerpo caja engranajes	1
10	30719	Plato de protección	1
11	30720	Tornillo	3
12	30721	Engranaje	1
13	30722	Eje engranaje	1
14	30723	Cojinete	1
15	30690	Snpring H-32	1
16	30725	Retén	1
17	30726	Cuello	1
18	30727	Plato fijación disco A	1
19	30728	Plato fijación disco B	1
20	30729	Plato estabilizador	1
21	30730	Arandela	1
22	30731	Tornillo izquierdas	1
1-22	30732	Conjunto caja de engranajes completa	1




N.FIGURA	N.PLANO	REFERENCIA MITSUBISHI	D E N O M I N A C I O N	PIEZAS
01-01		FR64569D	Bulón y arandela	
01-02		KU40004AA	Pasador	
01-03		H051DX30	Tornillo	
01-04		FR64230	Rodamiento	
01-05		FR66462	Rodamiento	
01-06		S111X62X020	Rodamiento de bolas	
01-07		KB15002AA	Cárter lado arranque	
01-08		KH30016AA	Tapa ventilador	
01-09		KB15001AA	Semicárter	
01-10		KU40003AA	Pasador	
01-11		KW65056AA	Etiqueta	
01-12		KH90024AA	Cabezal	
01-13		KF80005AA	Tetón	
02-01		KH70009AA	Protector negro	
02-02		KH40029AA	Tapa culata	
02-03		B151B06X050	Espárrago	
02-04		KC13010AA	Cilindro	
02-05		B121C05X020	Tornillo	
02-06		KW32011AA	Junta del cilindro	
02-07		H071D05X020K	Tornillo y arandela	
02-08		KU12018BA	Tornillo y arandela	
02-09		KE05009BA	Conjunto botón de paro	
02-10		KE80013AA	Botón de paro	
02-11		KE05009BA004	Cable botón de paro	
02-12		KE05009AA103	Pieza unión cable	
03-01		KP23004AA	Juego de aros	
03-02		FR34111	Seeger del pistón	
03-03		KP01029AA	Pistón con bulón	
03-04		FR67317	Bulón	
03-05		FR92523	Cojinete biela	
03-06		ZZ70028C	Tuerca cigueñal	
03-07		KD01017AA	Cigueñal	
03-08		NO30A08	Tuerca	
04-01		FR64961	Capuchón bobina	
04-02		FR66751	Aislante	
04-03		FR63087A	Bujía	
04-04		KE04024AA	Bobina	
04-05		KE90001BA	Pasacables	
01-06		FR64569A	Tornillo y arandela	
01-07		KE11011AA	Volante magnético	


**Circuito carters**




**Cilindro envolvente**



**Cigüeñal, circuito pistón**




**Sistema de encendido**







N.FIGURA	N.PLANO	REFERENCIA MITSUBISHI	D E N O M I N A C I O N	PIEZAS
05-01		KW34043AA	Junta tobera	
05-02		KK31018AA	Tobera de admisión	
05-03		FR64960A	Tornillo y arandela	
05-04		KW39052AA	Junta carburador	
05-05		KK23002AA	Carburador completo	
05-06		KK21017AA126	Tornillo	
05-07		KK21017AA027	Tuerca	
05-08		KK23002AA015	Brida de apriete	
05-09		KK21017AA021	Tornillo	
05-10		KK21024AA022	Casquillo	
05-11		KK23002AA106	Compuerta carburador	
05-12		FR66652XX032	Arandela	
05-13		KK22007AA023	Arandela	
05-14		KK22007AA022	Arandela	
05-15		KK21021AA008	Resorte	
05-16		KK23002AA019	Aguja carburador	
05-17		KK22007AA003	Compuerta carburador	
05-18		KK21009AA002	Filtro	
05-19		KK22016AA002	Bomba	
05-20		KK22007AA012	Membrana aguja carburador	
05-21		FR66652XX013	Membrana carburador	
05-22		KK22007AA006	Cuerpo	
05-23		KK21017AA013	Cabezal de vacío	
05-24		KK22007AA007	Tapa	
05-25		KK21024AA014	Junta tórica	
05-26		KK21017AA004	Junta	
05-27		KK21017AA005	Diafragma	
05-28		KK23002AA005	Resorte	
05-29		FR66652XX029	Palanca	
05-30		FR66652XX027	Eje de polea	
05-31		KK22007AA005	Tornillo	
05-32		KK22007AA019	Tornillo	
06-01		H071D05X016K	Tornillo y tuerca	
06-02		KA20033AA	Tapa filtro de aire	
06-03		SA611K05	Tuerca	
06-04		KA40046AA	Filtro de aire esponja	
06-05		H081D05X050	Tornillo y arandela	
06-06		KA90076AA	Brida	
06-07		KA01055AA	Tapa filtro aire	
06-08		FR67555	Etiqueta	
06-09		KA40004AA	Casquillo	
07-01		KM70025AA	Junta escape	
07-02		KM01036AA	Junta escape	
07-03		N801A06	Tuerca	
07-04		KM21005AA	Rejilla escape	
07-05		KU12018AA	Tornillo arandela	
07-06		KM01037AA	Silenciador	
07-07		KM50027AA	Tubo escape	
07-08		KM01033AA004	Tornillo arandela	
07-09		KM70026AA	Obturador	
07-10		H071D05X012K	Tornillo arandela	
07-11		KU12018CA	Tornillo arandela	
08-01		KT14001AA	Bulón del embrague	
08-02		KU36001AA	Arandela	
08-03		FR66843A	Embrague completo	
08-04		FR67347	Arandela	
08-05		KT12002BA	Zapata embrague	
08-06		KU80010AA	Resorte embrague	1.1999


Filtro de aire




Conjunto embrague



Circuito carburador




Silenciador escape



N.FIGURA	N.PLANO	REFERENCIA MITSUBISHI	D E N O M I N A C I O N	PIEZAS
09-01		KS20037AA	Arranque completo	
09-02		KU12018CA	Tornillo y arandela	
09-03		KS02037AA005	Tornillo	
09-04		KS02037AA004	Arandela	
09-05		KS02037AA002	Polea de arranque	
09-06		KS02037AA003	Resorte espiral	
09-07		KS02037AA008	Cable del embrague	
09-08		FR66881XX011	Mando del arranque	
09-09		KS20021AA006	Guía	
09-10		KS02037AA001	Caja arranque	
09-11		KW52114AA	Etiqueta	
09-12		KS03004AA	Cazoleta arranque	
09-13		KS03004AA002	Trinquete	
09-14		KS03004AA003	Resorte	
09-15		KS03004AA004	Anillo	
09-16		KF09017AA	Soporte	
09-17		KF80004AA	Goma depósito	
09-18		KS90023AA	Junta	
10-01		KF01058AA	Depósito de gasolina	
10-02		FR64255B	Tubo de gasolina	
10-03		FR67142XX001	Tubo flexible	
10-04		KF90048AA	Pasatubo	
10-05		KF01033AA007	Brida filtro	
10-06		KF40004AA	Filtro gasolina	
10-07		KF05011CA	Tapón completo	
10-08		KF21009BA	Tapón	
10-09		KF09011AA	Válvula de aire	
10-10		KF90049AA	Junta válvula	
10-11		KF90050AB	Tapón válvula	
10-12		KU12016AA	Tornillo y arandela	

### Circuito depósito combustible



### Circuito arranque reversible

