




JAM 200

RIF	DESCRIZIONE	CODICE
1	corpo pompa	S70017040
2	supporto pompa motore ghisa	S70046032
4	albero con rotore monofase	S75405010A
4	albero con rotore trifase	S75405010
5	girante Noryl®	M72527032
5	girante ottone	S71127032
6	diffusore	M72519028
11	tubo Venturi	M72521010
12	ugello	M72521018
13	tenuta meccanica	M60400010/1
14	cassa con statore monofase	S57900017
14	cassa con statore trifase	S57900015
15	coperchio motore	S70214004
16	ventola	M60100003
17	copriventola	M60200022
18	morsettiera monofase	M61100008
18	morsettiera trifase	M61100003
19	coprimorsettiera	M62700001
20	paraspruzzi	M72606003
21	dado bloccaggio girante	M60513004
22	cuscinetto lato pompa	M60300020
23	cuscinetto lato ventola	M60300002
24	anello di compensazione	M60603002
25	tirante motore	M75450003
26	condensatore 35 µF - 450 V	M61400014
28	tappo di riempimento	M75147000
29	tappo di scarico	M75147000
30	tappo predisposizione	M75147000
31	anello O-R corpo pompa	M60900010
32	anello O-R ugello	M60900033
33	anello O-R tubo Venturi	M60900036
40	linguetta	M61000001
45	vite corpo-supporto	M60500059
62	scatola portacondensatore	M62700019F
65	anello seeger	M60602001
102	anello O-R diffusore	M60900038